




REGLAGE SECTEUR SUR ARROSEUR 11S / 17S / 21S / 31S



REGLAGE DU MODE SECTEUR

Pour augmenter ou diminuer la surface d'arrosage, appuyez sur les extrémités de l'anneau (comme pour ouvrir celui-ci) dans un sens ou l'autre suivant vos besoins, comme sur les figures ci-dessus.



MODE CIRCULAIRE

Pour passer en arrosage circulaire (360°), relevez le ressort de butée comme sur la figure ci-contre. Opéré de façons inverses pour repasser en mode secteur. En aucun cas vous n'avez besoin d'enlever les anneaux de réglage du secteur.